

VMF-Battery BATTERY TESTER



VMF-BTS 1250

Accu technologieën

De tester kan zowel Loodzuur (Natte), AGM en GEL accu's testen. De verschillende accu's worden getest met accu specifieke diagnose software.

Menu functie

De menu functie maakt het de gebruiker mogelijk om Resultaat tonen, Resultaat afdrukken, Taal instelling, Adres ingeven, Voltmeter of Accutest te kiezen.

Servo technologie

De geïntegreerde Servo Technologie helpt om een slechte verbinding met de accu vast te stellen. Wanneer de klemmen heen en weer worden bewogen en een juiste verbinding aanwezig is kan er een test worden uitgevoerd.

Diagnose

De tester toont de diagnose van de gezondheidstoestand (State of Health) en de laadtoestand (State of Charge) zowel op het scherm als op de print-out. Ook kan er een diagnose van het start- en laadsysteem aanwezig zijn op het scherm en de print-out.

Werkplaats adres

De gebruiker kan het werkplaats adres ingeven in de tester en deze informatie zal op iedere print-out worden afgedrukt.

Oppervlaktespanning verwijder procedure

Wanneer noodzakelijk zal de tester aangeven om de koplampen en de blower aan te zetten om de oppervlakte- spanning weg te nemen. Deze procedure zorgt voor extra nauwkeurige resultaten.

Functie	VMF-BTS 1250
AGM/GEL test mogelijkheid	✓
Accu diagnose (SOH)	✓
Temperatuur compensatie	✓
Start- en laadsysteem test	✓
Start- en laadsysteem diagnose	✓
Servo technologie	✓
Voltmeter modus (opstart en menu)	✓
Werkplaats adres op print	✓
Oppervlaktespanning verwijder procedure	✓

VMF-Battery

Uw distributeur:



- **5 knops bediening**
Eenvoudige keuze van de test parameters en menu functies



- **Tester en printer in één**
Snelle resultaten en bewijs voor de klant



- **AGM testen**
Aangepast aan moderne accutechnologieën

Specificaties

Toepassing:

12 volt normale, AGM en GEL startaccu's
12 volt start- en laadsystemen

Normen:

EN, DIN, SAE, IEC

Meetbereik (A):

100 – 1250 EN
100 – 750 DIN
100 – 1350 SAE
100 – 850 IEC

Display:

2 regel, 16 karakters LCD

Kabellengte:

0.45 m

Voltmeter:

1 – 30 volt DC

Voeding:

De tester wordt gevoed door de interne accu wanneer gebruik gemaakt wordt van het menu. Tijdens testen en printen wordt gebruik gemaakt van de accu die wordt getest.

Garantie:

VMF Battery standaard twee (2) jaar, behalve op kabels.